

S	1,2	9,11,12,3,5,6,4	13,14,15	16,17,18,19	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29	30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
C	9	10,12,11,3,4,17,19,14,15,12,16,15,6	20	26,7,8,21,27	29,30,31,32,33,35,34,36,38,39,37,40,45,41,42,46,44,43,51	28,47,48,49,90
R	1,3,2	9,8,6,6,5,11	12,13	20,21,19,23,24,26,25	29,28,30,31,27,41,32	34,36,35,38,37,40,38,38

TS1
AF124

TS2
AF125

TS3
AF126



TS4
AF126

TS5
AF126

TS6
AC125

TS7
AC127

TS8
AC132




SK1:(pos.I)

I : LW

II : MW

III : FM



PHILIPS - MOD. L3122T